


圖二


當收音咪顯示綠燈時代表在使用中



圖三



五種內置的 DSP 效果模式，包括語音、歌唱、平坦、原聲樂器及響亮。



溫馨提示：

收音範圍決定你的聲音清晰度，設定的太廣就會連同背景一起收音。

錄製樂器建議可以設成 90-105 度