

# 使用收音咪說明書

保險箱內有：1. Lighting 轉插，2. 單反線，3. 手機線，4. 延長線。

\*不設 Android Type-C 轉插\*

## 使用方法：

1. iPhone 和單反相機可即插即用，Android 需要下載應用程式。
2. 延長線可以拔掉。
3. 收音咪**必須用於**收音咪支架上/相機支架上，否則收音效果欠佳。請參考圖片。

## 注意事項：

1. 請用正確的手機/單反線\*連接收音咪，否則收音咪不能正常操作。請參考圖片使用方法。  
*\*手機線和單反線是不一樣的*
2. 切勿把收音咪太靠近鋼琴，否則收音效果欠佳。請參考圖片使用方法。
3. **建議錄音時關掉所有冷氣機，收音效果較佳。**
4. 請客人在使用收音咪前確保保險箱內的物品齊全並沒有任何損壞，一旦發現遺失或損壞請立即向我們聯絡。
5. 使用後請把器材放回保險箱內鎖好。謝謝合作。

參考圖片



手機線 / 單反線：



連接手機



連接單反

使用方法：

